



**Het grondwater en het oppervlaktewater (het water in sloten, kanalen en rivieren) vormen samen het watersysteem in een gebied. Grondwater en oppervlaktewater zijn als het ware communicerende vaten. Door bijvoorbeeld het waterpeil in sloten te verhogen kan het waterschap het grondwaterpeil hoger zetten. Vanwege die nauwe samenhang heeft het waterschap de zorg voor zowel het grondwater als het oppervlaktewater.**

### *Oppompen van grondwater*

Voor het oppompen van grondwater is toestemming nodig. In de meeste gevallen moet u daarvoor bij het waterschap zijn. In een aantal gevallen kunt u bij uw provincie terecht. De verdeling is als volgt:

Waterschap	Provincie
Industriële onttrekking tot en met 150.000 m <sup>3</sup> per jaar	Industriële onttrekking van meer dan 150.000 m <sup>3</sup> per jaar
Bronbemaling	Openbare drinkwatervoorziening
Onttrekking voor beregening of veedrenking	Koude/warmteopslag
Onttrekking voor bodemsanering	

Het gaat hier om tijdelijke én permanente onttrekkingen van grondwater.

De provincie is het bevoegde gezag voor de kwaliteit van het grondwater en het strategisch beleid.

### *Grondwater onttrekken en lozen (bronneren en saneren)*

Voor bronneringen, grondwatersaneringen en bodemsaneringen is toestemming van het waterschap nodig. In de tabel ziet u wanneer een melding volstaat en wanneer een vergunning nodig is.

Soort grondwateronttrekking	Melding	Vergunning*
Bronnering (bouwen, aanleg leidingen e.d.)	> 10 m <sup>3</sup> per uur <i>of</i> > 12.000 m <sup>3</sup> per jaar	≥ 100 m <sup>3</sup> per uur <i>of</i> ≥ 100.000 m <sup>3</sup> per onttrekking <i>of</i> langer dan 6 maanden
Grondwatersanering en bodemsanering		≥ 20 m <sup>3</sup> per uur <i>of</i> ≥ 100.000 m <sup>3</sup> per onttrekking <i>of</i> langer dan 36 maanden

\* In bepaalde beschermde gebieden in Noord-Brabant en in milieubeschermingsgebieden in Zuid-Holland gelden lagere grenzen voor de vergunningplicht.

Onttrekken van grondwater en het lozen ervan op oppervlaktewater gaan vaak samen. Dat is vooral het geval bij bronneringen, bij grondwatersaneringen en bodemsaneringen. Voor beide – het onttrekken en het lozen - is toestemming nodig van het waterschap. U vindt het gecombineerde aanvraagformulier hiervoor op onze website.

Wilt u het bronneringswater of saneringswater lozen op het gemeentelijke riool, neem dan voor toestemming contact op met uw gemeente.

### Grondwater onttrekken zonder lozing

Soms wordt grondwater onttrokken zonder dat het water wordt geloosd. Dat is het geval wanneer water wordt opgepompt voor industriële toepassingen (proceswater, koelwater) of wanneer het wordt gebruikt voor beregening, veedrenking enz. Ook dan is voor de onttrekking meestal toestemming nodig. In de tabel hieronder ziet u wanneer een melding volstaat en wanneer een vergunning nodig is.

Grondwater-onttrekking	Melding	Vergunning*
Industriële toepassingen (proceswater, koelwater e.d.)	> 10 m <sup>3</sup> per uur <i>of</i> > 12.000 m <sup>3</sup> per jaar	≥ 10 m <sup>3</sup> per uur <i>of</i> ≥ 50.000 m <sup>3</sup> per jaar  <i>Indien</i> ≥ 150.000 m <sup>3</sup> <i>per jaar is de provincie het bevoegde gezag</i>
Beregening, bevoeiing, veedrenking e.d.	> 10 m <sup>3</sup> per uur <i>of</i> > 12.000 m <sup>3</sup> per jaar	Pompcapaciteit ≥ 60 m <sup>3</sup> per uur
Noodvoorziening (bluswater, calamiteiten e.d.)	Niet vergunningsplichtig, wel altijd melden	

\* In bepaalde beschermde gebieden in Noord-Brabant en in milieubeschermingsgebieden in Zuid-Holland gelden lagere grenzen voor de vergunningplicht.

### Waterschap Rivierenland

BEZOEKADRES De Blomboogerd 1  
4003 BX Tiel

POSTADRES Postbus 599  
4000 AN Tiel

TELEFOON ALGEMEEN (0344) 64 90 90

AFDELING VERGUNNINGEN (0344) 64 94 94

FAX (0344) 64 90 99

EMAIL [info@wsrl.nl](mailto:info@wsrl.nl)

WEBSITE [www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)

Hebt u nog vragen over het onttrekken van grondwater en het lozen ervan op oppervlaktewater, aarzel dan niet om contact op te nemen met het waterschap.

